

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ КОЛОДЦЕВ



При проведении монтажных работ и дальнейшей эксплуатации колодца не допускаются ударные нагрузки на его корпус, а также любые другие воздействия, которые влекут потерю герметичности.

1. Устройство котлована (с ровным горизонтальным основанием).
 2. Подготовка песчаного основания, высотой не менее 100 мм.
 3. Устройство ж/б основания под колодец.
 4. Установка колодца на ж/б основание.
 5. Закрепление колодца на плите с помощью анкерных болтов **(см. Схемы установки колодца на опорную плиту)**.
 6. Равномерная обратная засыпка песком с послойным трамбовкой, высота каждого слоя – не более 250 мм.
 7. При необходимости установить верхние защитные плиты (схемы установки колодцев в зеленой зоне и под дорогой прилагаются дополнительно с руководством по эксплуатации на каждую партию колодцев).
 8. Обратная засыпка колодца в полном объеме.
- Обратную засыпку производить равномерно вокруг колодца для предупреждения деформации корпуса и повреждения внутренних элементов. Послойную трамбовку каждого слоя производить до уровня патрубков. После производить подключение подводящих и отводящих трубопроводов сети к соответствующим патрубкам колодца. Особое внимание уделить уплотнению грунта под местами соединения подключаемых трубопроводов с патрубками колодца во избежание излома данных участков.